

CHARAKTERYSTYKA	Penetrujący i schnący olej do użytku zewnętrznego.
ZASTOSOWANIE	<p>Stosowany na drewno nowe i pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej, drewno pokryte penetrującymi bejcami oraz na drewno typu teak, mahoń i dąb. Typowe obiekty to meble ogrodowe, ogrodzenia, drzwi i kratownice. Zabezpiecza drewno przed wysuszeniem, pękaniem i zabrudzeniem. Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku. Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.</p>
DANE TECHNICZNE	
Części stałe	ok. 30 % obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane: 8-10 m ² /l
Gęstość	ok. 0,85 g/ml
Szybkość schnięcia w temp. +23°C	Sucha na dotyk po 8 godz. Sucha po 24 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621.
Wygląd	Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.
Kolory	Bezbarwny, zielony i brązowy.
Odporność na warunki atmosferyczne	Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).
SPOSÓB STOSOWANIA	
Przygotowanie powierzchni	Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.
Nakładanie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzanie.
Warunki nakładania	W zależności i od jakości drewna powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.