

CHARAKTERYSTYKA	Tiksotropowa, półmatowa szybko schnąca farba alkidowa, modyfikowana żywicą uretanową. Farba o wysokiej jakości, łatwa do nakładania.
ZASTOSOWANIE	Malowanie wewnętrznych drewnianych i uprzednio zagruntowanych metalowych mebli.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 50% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Zużycie praktyczne	Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m ² /l
Gęstość	ok. 1,3 g/ml
Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% RH	
- suche na dotyk	po 3 godz.
- ponowne pokrycie	po 24 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.
Wykończenie	półmat
Kolor	Można barwić wg odcieni Teknomix.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć pozostałości.

Powierzchnie drewniane uprzednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.

Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.

Usunąć całkowicie stare luźne i źle przylegające powłoki malarskie z wewnętrznych powierzchni metalowych przez skrobanie np. szczotką drucianą. Oczyszczyć z pozostałości.

Umyć powierzchnie np. rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.

Zagruntować powierzchnie stalowe podkładem FUTURA 3, powierzchnie ocynkowane i aluminiowe zagruntować farbą KIRJO.

Nakładać 1-2 warstwy FUTURA 15 jako warstwy wierzchnie na metal.

Nakładanie

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Do natrysku bezpowietrznego użyć dyszy o średnicy 0.011 – 0.013”.

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
