

CHARAKTERYSTYKA

NATUREX jest wodorozcieńczalnym akrylowo-poliuretanowym lakierem z połykiem do lakierowania parkietów i podłóg z desek.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do lakierowania parkietów z sosny, brzozy, jesionu, dębu, buku, a także do podłóg i schodów uprzednio lakierowanych i piaskowanych oraz do powierzchni gruntowanych lakierem NATUREX – PRIMER.

UWAGA! NATUREX nie jest zalecany do pokrywania mahoniu lub drewna egzotycznego, jeżeli nie został wcześniej przetestowany na małej powierzchni.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych
Lotne związki organiczne
(VOC)**

ok. 32% obj.
EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010.
VOC produktu: max 140 g/l.

Zużycie praktyczne

Aplika
- pędzlem lub packą stalową 8-12 m²/l
- packą mohairową 12-15 m²/l
Całkowite zużycie na czystej powierzchni: 2-3 m²/l
Całkowite zużycie na uprzednio lakierowanej powierzchni: ok. 1,5-10 m²/l

**Czas schnięcia w temp.
23°C/50% wilgotności wzgl.
- pyłosuchość i ponowne
krycie**

po ok. 1-3 godz.

Podłoga może być użytkowana po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy.
Pełną odporność powłoka uzyskuje po 2 tygodniach.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Narzędzia umyć wodą zaraz po skończonej pracy.

Wykończenie

Połysek

Odporność na działanie światła

Dobra. Nie żółknie.

SPOSÓB STOSOWANIA

Lakierowana powierzchnia musi być sucha, dokładnie zeszlifowana i odkurzona z kurzu.

Wymieszać NATUREX dokładnie przed użyciem uważając przy tym, aby nie dostały się wewnątrz pęcherzyki powietrza.

Nie lakierowane parkiety i podłogi z desek: zagruntować powierzchnie przy pomocy NATUREX – PRIMER zgodnie z instrukcją. Wykańczać nakładając 2-3 warstwy lakieru do parkietów NATUREX przy użyciu packi mohairowej lub filcowej. Rozprowadzać lakier zgodnie z kierunkiem włókien i słoju drewna.

Uprzednio lakierowane podłogi: zaleca się całkowicie zeszlifować stary lakier, a następnie postępować jak powyżej. Jeśli stary lakier jest w dobrym stanie można podłogę bezpośrednio polakierować NATUREX po uprzednim zmatowieniu powierzchni (papier ścierny nr 150 lub drobniejszy). W przypadku lakierowania istniejących powłok zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu sprawdzenia przyczepności lakieru do starej powłoki.

Schody: można lakierować zgodnie z powyższą instrukcją lub pędzlem. Nałożyć pierwszą cienką warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na min. godzinę. Zmatować powierzchnię i dokładnie usunąć powstały pył. Nałożyć drugą warstwę i pozwolić wyschnąć przynajmniej 3 godziny przed nałożeniem trzeciej.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.