

DS 645

7 20.12.2011

**TEKNOFLOOR
FARBA DO POSADZEK****CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOFLOOR jest uretanowo-alkidową farbą opartą na rozcieńczalnikach, przeznaczoną do malowania posadzek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Daje błyszczącą i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do malowania posadzek nowych i pokrytych uprzednio farbami alkidowymi, np. betonowych, korkowych, drewnianych, może być nakładany także na cegłę. Produkt jest szczególnie polecany do nakładania na powierzchnie użytkowane codziennie.

Posadzki narażone na ścieranie, a także silne działanie wody i chemikaliów zaleca się pokrywać farbą do betonu TEKNOFLOOR 2K.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

Ok. 50% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.
VOC produktu: max 500 g/l.**Gęstość**

Ok. 1.2 g/ml

Zużycie praktyczne6-10 m²/l w zależności od absorpcji przez powierzchnię.**Czas schnięcia w temp. +23°C****- pyłosuche**

po 1 godz.

- lekki ruch pieszy

po 10 godz.

- ponowne krycie

po 24 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621

Wygląd powłoki

Połysk

Kolory

Standardowe kolory zgodnie z kolorami z Karty Kolorów TEKNOFLOOR. Farba jest zawarta w systemie barwienia Teknomix.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża i nakładanie****NIEMALOWANE POSADZKI BETONOWE:**

Muszą być przynajmniej 1-miesięczne.

Usunąć z powierzchni mleczko cementowe wytrawiając przy pomocy środka BETONI-PEITTAUSLIUOS. Pozwolić powierzchni wyschnąć.

Kruche i zapyłone powierzchnie trzeba zawsze spiaskować.

Usunąć olej i tłuszcze za pomocą rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621.

Zeszczotkować podłogę lub odpylić odkurzaczem.

Zagruntować powierzchnię farbą rozcieńczoną 20% dodatkiem TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby.

NIEMALOWANE POSADZKI DREWNIANE:

Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń.

Wypełnić wgniecenia i pęknięcia szpachlówką SILORA A.

Zagruntować farbą rozcieńczoną 10 dodatkiem TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby.

POSADZKI UPREDNIO MALOWANE: zdrapać lub spiaskować odpadającą, łuszczącą się farbę. Zmatowić stare powłoki poprzez piaskowanie. Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń. **Zaprawki wykonywać rozcieńczoną farbą, następnie pokryć warstwą farby nierozcieńczonej.**

Przed malowaniem podłóg korkowych lub podobnych, należy usunąć z powierzchni pastę do podłóg.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem lub wałkiem.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia betonu powinna być sucha.

Temperatura podkładu, otaczającego powietrza i samych materiałów powinna wynosić min. +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Informacje dodatkowe

Pokryta powierzchnia osiąga ostateczną twardość i zmywalność w ciągu 3-4 tygodni.

W tym czasie należy obchodzić się z powierzchnią delikatnie i unikać zmywania.

Zaplamione powierzchnie mogą być myte zwilżoną szmatką bądź mopem.

Używać neutralnego detergentu.

Powierzchnie zabrudzone w znacznym stopniu można później oczyścić delikatnym alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym.