
CHARAKTERYSTYKA	Wodorozcieńczalny, nadający się do barwienia olej, który wnika w głąb drewna.
ZASTOSOWANIE	Zaprojektowany specjalnie do ochrony zewnętrznych mebli ogrodowych z sosny i drewna egzotycznego, np. teak, drewna twardego, dębu i mahoniu. Pozostałe typowe obiekty to ogrodzenia, drzwi i kratownice. Chroni drewno przed zawilgoceniem oraz pękaniem i zabrudzeniem. Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta udomowione.

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 22 % objętości
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: ok. 5-8 m ² /l Drewno heblowane: ok. 8-10 m ² /l
Gęstość	ok. 1.0 g/ml
Szybkość schnięcia w temp. +23°C	pyłosuchość po 6 godz. suche po 1 dniu Należy unikać mechanicznego ścierania powierzchni w ciągu kilku pierwszych dni. W razie konieczności powtórzenia nałożenia powłoki, odczekać ok. 24 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym.
Wygląd	Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.
Kolory	Bezbarwny, brązowy i półprzezroczysty.
Odporność na warunki atmosferyczne	Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku lub w razie potrzeby częściej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni	<p>Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. W razie potrzeby umyć powierzchnie za pomocą środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid.</p> <p>Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.</p> <p>Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.</p> <p>Obiekty wykonane z drewna egzotycznego zalecamy wystawić na działanie warunków atmosferycznych na min. 2 tygodnie przed przystąpieniem do zabezpieczenia.</p> <p>Niezabezpieczone drewno radzimy pokryć bezbarwnym WOODEX AQUA BASE. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.</p>
Nakładanie	<p>Przed użyciem dokładnie wymieszać.</p> <p>Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo.</p> <p>Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie.</p> <p>Olej można rozcieńczać 10-30% aby poprawić absorpcję. W zależności i od jakości drewna powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju.</p> <p>Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.</p>
Warunki nakładania	<p>Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.</p> <p>Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.</p> <p>Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.</p> <p>Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza.</p>
Przechowywanie	<p>Nie może zamarzać!</p>